

Horno de gas grande



Mandos para usar el horno:

- Botón rojo -> Encender.
- Botón blanco -> Apagar.
- Mando giratorio -> Regulador temperatura.
- Abrir la puerta del horno tirando del asa hacia abajo.

Instrucciones de uso:

Encender:

- Mantener pulsado el botón rojo. (gas en marcha) mientras se pulsa el botón piezoeléctrico de abajo.
- Nivelar la temperatura con el mando giratorio.

Apagar:

- Pulsar el botón blanco.
- Colocar el mando giratorio en posición 0.

